Pacotes em R

Diego Morais

Pacotes

- Agrupam funções com um tema em comum
 - Manipulação de arquivos
 - Manipulação de grafos
- Disponíveis no CRAN, Bioconductor e Github
 - Dependendo do repositório o modo de instalação pode variar

Criação de pacotes

- Ferramentas necessárias para a criação de um pacote:
 - Pacote devtools
 - Pacote roxygen2
 - Rstudio
 - R
- No Windows é necessário instalar também o Rtools
 - https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/
- No Linux algumas outras dependências também são necessárias
 - libssl-dev, libcurl4-openssl-dev e libxml2-dev
 - O nome pode variar dependendo da distribuição utilizada
 - No Fedora os nomes são libcurl-devel, libssl-devel e libxml2-devel

Preparando o ambiente


- Instale as dependências específicas do sistema operacional
- Instale o R e o Rstudio
- Execute o Rstudio como administrador
- Instale o devtools e o roxygen2 via install.packages


Criando um pacote

- O pacote é um projeto do Rstudio
 - É possível criar um novo projeto

• Ou a partir do diretório de um pacote baixado caso ele não tenha um arquivo de extensão .Rproj (caso tenha, é só clicar duas vezes neste arquivo que o

projeto será aberto no Rstudio)







Cancel

Criando um pacote

• Defina um nome para o pacote e o local onde ele será criado





Estrutura de um pacote


- Estrutura mínima
 - DESCRIPTION
 - NAMESPACE
 - man
 - R







NAMESPACE






Estrutura de um pacote

- DESCRIPTION: Um arquivo de texto a ser editado com as informações do pacote, tais como versão, pacotes requeridos, autores e descrição. As informações deste arquivo são usadas para verificar o conteúdo do pacote e para instalá-lo. A regra de versionamento sugere que a versão do pacote seja composta por [X.Y.Z], sendo o [Z] incrementado a cada alteração, o [Y] sendo incrementado a cada lançamento ou adição de funcionalidades, e o [X] sendo incrementado em casos raros de mudanças bruscas ou grandes alterações.
- man: Um diretório que armazena a documentação das funções. Seu conteúdo é gerado e atualizado pela função document() do pacote devtools, que gera arquivos .Rd a partir de comentários roxygen. A função document() também atualiza o conteúdo do arquivo NAMESPACE.

- NAMESPACE: Este arquivo descreve tudo que é importado e exportado pelo pacote, e nunca deve ser editado manualmente. Este arquivo é essencial e deve ser consistente com o que o pacote utiliza e o que se deseja disponibilizar para os usuários. Para descrever isto é necessário o uso de comentários roxygen, interpretados pelo pacote roxygen2 do CRAN para gerar a documentação das funções.
- R: Todos os arquivos R, contendo códigos referentes às funcionalidades, devem ser armazenados neste diretório.

Estrutura de um pacote

- Estrutura opcional e o que armazena
 - data
 - Arquivos .Rdata contendo dados
 - inst
 - CITATION, NEWS, doc e script com testes unitários
 - tests
 - Script que executa os testes unitários
 - vignettes
 - Arquivo rmarkdown usado para gerar a vinheta



Exemplo de pacote

- https://github.com/arthurvinx/transcriptogramer
- Para instalar um pacote a partir do github
 - devtools::install_github("user/repositório")
 - devtools::install_github("arthurvinx/transcriptogramer")
 - Note que é necessário instalar as dependências primeiro
 - Você pode criar um código utilizando a função require para instalar dependências necessárias e disponibilizá-lo num arquivo README.md no github
 - Lembre-se que pacotes do bioconductor não são instalados com install.packages()

```
1  # tenta carregar o pacote
2  require(ggplot2)
3
4  # instala o pacote caso ele não esteja instalado
5  pacote <- "ggplot2"
6  if(!require(pacote, character.only = TRUE)){
7   install.packages(pacote)
8 }</pre>
```

Prática

- Delete o script hello.R e a documentação hello.Rd
- Crie um script soma.R e escreva o seguinte código

```
Soma
       Soma dois numeros
       @param x Um numero inteiro
       @param y Um numero inteiro
       @return A soma de \code{x} e \code{y}
       @example
       soma(2, 3)
13
    #' @export
15
16 - soma <- function(x, y){
      return(x+y)
18
```


Prática

- No console digite
 - devtools::document()
- Está função varrerá o conteúdo do projeto e transformará os comentários do roxygen em documentação
- Instale o pacote
- Carregue o pacote
 - library(pacotinho)
- Teste a função e consulte a documentação



Disponibilizando dados

- A pasta data é utilizada para armazenar dados
- Basta salvar uma variável como um arquivo .Rdata e colocar na pasta data
 - save(GSE9988, file = "GSE9988.RData", compress = "xz")
- Escreva a documentação do dado num arquivo .R
 - Arquivos .R ficam dentro da pasta R
- O arquivo DESCRIPTION deve possuir a linha LazyData = true para que o dado seja carregado junto com o pacote



Disponibilizando dados

 Exemplo da documentação do data.frame GSE9988

```
#' Dataset containing expression values
    #' Expression values, obtained by microarray, of 3 cases and 3 controls
    #' referring to the Gene Expression Omnibus accession number GSE9988.
       The data frame has 6 columns, each one contains expression values of a
       sample, the first 3 columns are case samples, and the last 3 are control
       samples. Each row contains expression values obtained by the probe mentioned
       in its respective rowname. The expression values were normalized using the
       \pkg{affy} package and, to reduce the required storage space,
    #' this data.frame contains only 6 samples (GSM252443, GSM252444,
    #' GSM252445, GSM252466, GSM252466, GSM252467). The rows of each sample
    #' are composed only by probes mapped, by the GPL570 dictionary,
    #' to proteins, from STRINGdb release 11,
     #' of combined score greater than or equal to 900.
15
    #' @examples
    #' GSE9988
       @seealso
    #' \link[transcriptogramer]{GPL570}
21
       @author
     #' Diego Morais
    #' @source \href{https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSE9988}{GSE9988}
26
```

"GSE9988"

Boas práticas

- Não carregue suas dependências utilizando library
 - Chame as funções necessários usando o namespace da dependência dentro do seu código
 - pacote::função(args)
- O repositório pode exigir detalhes adicionais e disponibilizar uma bateria de testes
 - http://bioconductor.org/developers/package-guidelines/#correctness
 - http://bioconductor.org/developers/package-guidelines/#rcode
- Exporte apenas as funções que o usuário precise executar


Resumo

- Para criar um pacote você precisa
 - Instalar as dependências necessárias
 - Conhecer e utilizar os diretórios necessários
 - Utilizar roxygen para escrever a documentação
 - https://cran.r-project.org/web/packages/roxygen2/vignettes/rd.html
 - Escrever o código do seu pacote
- Detalhes opcionais
 - Disponibilizar dados de exemplo
 - Utilizar rmarkdown para escrever uma vinheta
 - Escrever testes unitários

- O dado abaixo possui 332 arquivos .csv
 - https://d396qusza40orc.cloudfront.net/rprog%2Fdata%2Fspecdata.zip
- Estes arquivos possuem informações sobre partículas presentes na atmosfera, como sulfato e nitrato (medidos em microgramas por metro cúbico)
- Cada arquivo corresponde a um local diferente dos EUA, sendo cada local monitorado por um sensor identificado por um número
- Crie um arquivo .RData contendo a informação destes 332 arquivos
 - Utilize um laço, a função read.csv(), rbind() e a função save()

- Crie um pacote e coloque o arquivo .RData na pasta data
- Escreva a documentação do dado
- Escreva uma função que calcula a média, de sulfato ou nitrato, de um dado número de sensores
 - Uma chamada como pollutantMean(data, "nitrate", 1:10) deve retornar 0.7976266
 - Os argumentos são respectivamente o data.frame, o nome da coluna desejada, e os identificadores dos sensores desejados
 - Escreva também a documentação da função

- Escreva uma função que gera um boxplot com os níveis de nitrato de um dado número de sensores
 - Utilize o ggplot2 como dependência
 - Uma chamada como nitrateBoxplot(data, 1:10) deve retornar a imagem do próximo slide
 - Os argumentos são respectivamente o data.frame, e os identificadores dos sensores desejados
 - Escreva também a documentação da função



- Gere a documentação do pacote
- Comprima seu projeto num arquivo .zip e envie pelo SIGAA